



1. Замок Rs100*, RS200*, RS130*, RS140*, Замок Rs110*, RS210*	1B-3,8 1B-4
2. Вставка	1C-1,2
3. Внутренний замок:	
ZWM8 или ZWM10	1B-1
Zw8 или Zw10	1B-1
4. Внутренний замок „panik“:	
ZWPM8 или ZWPM10	1B-1,2
ZWP8 или ZWP10	1B-1,2
5. Тяга Ø8	1C-3,4
6A. Направляющая Ø8   6B. Направляющая RW	1C-5
7. Гайка M22 x 1,5	-
8. Монтажная жёсть*	-
9. Дверь шкафа	-
10. Рант шкафа	-

(\*) При заказе замков RS100, RS110, RS200, RS210, RS130, RS140 к внутреннему замку, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW). При заказе замков RS100, RS110, RS200 RS210 к внутреннему замку „panik“, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP). Монтажная жёсть только под заказ..