




**ZWM8** (вер. с резьбой M8)  
**ZWM10** (вер. с резьбой M10)



**ЗАМЕЧАНИЯ:**


1. При заказе замков RS100, RS130, RS140, RS110, RS210, RS200 к замку внутреннему следует добавить окончание ZW.
2. При заказе замков RS100, RS200, RS130, RS140, RS110, RS210 к замку внутреннему „panik”, следует добавить окончание ZWP.
3. Монтажная жёсть только под заказ.
4. Версия левая или правая касается только замка внутреннего „panik”.

**ZWM8** (вер. с отверстием  $\varnothing 8$ )  
**ZWM10** (вер. с отверстием  $\varnothing 10$ )





**МОНТАЖНАЯ ЖЕСТЬ**

**ZWPM8** (вер. с резьбой M8)  
**ZWPM10** (вер. с резьбой M10)




**ZWP8** (вер. с отверстием  $\varnothing 8$ )  
**ZWP10** (вер. с отверстием  $\varnothing 10$ )



**ЗАМЕЧАНИЯ:**

1. При заказе замка ZWP кроме высоты H следует указать также версию замка „Panik”, т.е. левую или правую.



НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Замок внутренний ZWM8	Стал оцинк	Замок внутренний panik ZWPM8	Стал оцинк
Замок внутренний ZWM10		Замок внутренний ZWPM10	
Замок внутренний ZW8		Замок внутренний ZWP8	
Замок внутренний ZW10		Замок внутренний ZWP10	

• при заказе следует абсолютно указать размер H